

Hur ställer jag låset i min ytterdörr i "serviceläge"?

How to set your lock in "Service Mode"

För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du **godkänna** att vi går in i din lägenhet genom att **ställa ditt lås i "serviceläge"**.

In order for the Building's Head Key to unlock your door, you must approve entry to your apartment by **setting your lock to "service mode."**

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du **godkänner att vi går in i er lägenhet.**

By doing this, you **agree to allow us to enter your apartment.**

Gör så här /Do like this:

- Lås dörren och vrid sedan nyckeln till vänster till läge "klockan 10" innan du drar ut nyckeln
- Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till "klockan 10" när du lämnar lägenheten
- Lock the door and then turn the key to the left, to the "10 o'clock" position, before removing the key.
- Double-check that the keyhole is in the "10 o'clock" position when you leave the apartment.

